



# MANUAL DE INSTRUÇÕES RELÓGIO MORMAII – AT001

## CARACTERÍSTICAS

O SEU MORMAII AT001, 50M, FOI PROJETADO ESPECIALMENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ESPORTES AQUÁTICOS. SUA LEITURA É DIGITAL E OPERA AS SEGUINTE FUNÇÕES: HORÁRIO (AM/PM), CALENDÁRIO (AMERICANO E EUROPEU), ALARME E CRONÓGRAFO.

## ESPECIFICAÇÕES

- TIPO DE RELÓGIO: QUARTZ
- CAPACIDADE DO RELÓGIO:
  - MODO DE INDICAÇÃO DAS HORAS/ CALENDÁRIO: HORAS, MINUTOS, SEGUNDOS, a.m./p.m., MÊS, DIA DO MÊS, DIA DA SEMANA.
  - SISTEMA DE INDICAÇÃO DAS HORAS: AM/PM.
  - MODO DO CRONÓGRAFO
  - UNIDADE DE MEDIDA: 1/100 DE SEGUNDO
  - MODOS DE MEDIÇÃO: TEMPO DECORRIDO, TEMPO DECORRIDO ACUMULATIVO.
  - MODO DO DESPERTADOR: ALARME DIÁRIO, BEEP DE HORAS.
  - BATERIA: ..... LÍTIO (CR1220) - 3V APROXIMADAMENTE 2 ANO DE USO.

## VISUALIZAÇÃO DO DISPLAY E SELEÇÃO DAS FUNÇÕES




PRESSIONE O BOTÃO “A” - PARA SELECIONAR A FUNÇÃO HORÁRIO E CRONÓGRAFO.  
 PRESSIONE O BOTÃO “B” - PARA ACIONAR O CALENDÁRIO E OS DÍGITOS DE ACERTO.  
 PRESSIONE O BOTÃO “C” - PARA ACIONAR O ALARME E FAZER ACERTO DOS DÍGITOS.



## COMO ESCOLHER AS FUNÇÕES:

### CALENDÁRIO

MANTENHA (B) PRESSIONADO E PRESSIONE (C) PARA OBTER O CALENDÁRIO AMERICANO (MÊS/DATA) OU EUROPEU (DATA/MÊS)



OBS.: OS DIAS DA SEMANA SÃO INDICADOS NO VISOR POR: S (DOMINGO), M (SEGUNDA), T (TERÇA), W (QUARTA), T (QUINTA), F (SEXTA) E S (SÁBADO).

## AJUSTANDO OS HORÁRIO/CALENDÁRIO

- PRESSIONANDO O BOTÃO “A”, POR 3 SEGUNDOS, ENTRA-SE NA FUNÇÃO HORÁRIO DO ALARME, EM SEGUIDA, PRESSIONE NOVAMENTE O BOTÃO “A” E, OS DÍGITOS DE SEGUNDOS PISCARÃO. ENTÃO PRESSIONE O BOTÃO “C” PARA ZERAR OS SEGUNDOS.
  - QUANDO OS SEGUNDOS ESTIVEREM ENTRE 30 E 59 SEG, PRESSIONANDO-SE O BOTÃO “C”, HAVERÁ UM AVANÇO DE 1 MINUTO.
- PRESSIONE O BOTÃO “B” E OS DÍGITOS REFERENTES AOS MINUTOS PISCARÃO. ACERTE OS MINUTOS PRESSIONANDO O BOTÃO “C”.
- PRESSIONE O BOTÃO “B” E OS DÍGITOS REFERENTES AS HORAS PISCARÃO.
  - ACERTE AS HORAS PRESSIONANDO O BOTÃO “C”
- PRESSIONE O BOTÃO “A”, PARA SELECIONAR OS PRÓXIMOS DÍGITOS (MÊS, DATA E DIA DA SEMANA).
  - SIGA OS MESMOS PROCEDIMENTOS ANTERIORES PARA AJUSTÁ-LOS.
- PRESSIONE O BOTÃO “A” AO FINAL DOS AJUSTES..

## COMO USAR O ALARME - NA FUNÇÃO TIME

### COMUTAÇÃO ON/OFF DO ALARME E BIP DE HORAS

- MANTENHA PRESSIONADO O BOTÃO “C” E PRESSIONE O BOTÃO “B” PARA OBTER O ON/OFF DO ALARME E BIP DE HORAS.

### COMO DESLIGAR O ALARME

- O ALARME SOA DURANTE 30 SEG. PRESSIONANDO O BOTÃO “C”, DESLIGA-SE O LARME QUE ESTÁ TOCANDO.

## COMO ACERTAR O ALARME

### AJUSTANDO O ALARME

- PRESSIONE O BOTÃO “A” POR 3 SEG. OS DÍGITOS DE HORA E O MO (DIA DA SEMANA) ESTARÃO PISCANDO.
- PRESSIONE O BOTÃO “C” PARA AJUSTAR A HORA.
- PRESSIONE NOVAMENTE O BOTÃO “B”, OS DÍGITOS DE “MINUTOS” ESTARÃO NO MODO DE CORREÇÃO, OU SEJA, ESTARÃO PISCANDO;
- PRESSIONE O BOTÃO “C” PARA AJUSTAR OS MINUTOS . PRESSIONANDO-SE CONTINUAMENTE O BOTÃO “C” OS DÍGITOS AVANÇAM RAPIDAMENTE.
- PRESSIONE O BOTÃO “A” PARA RETORNAR O RELÓGIO NA EXIBIÇÃO DE HORÁRIO NORMAL.

### NOTA:

- QUANDO O HORÁRIO ESTIVER NA INDICAÇÃO 12/24 HORAS, CERTIFIQUE-SE QUE O PERÍODO ( “A” ANTES DO MEIO-DIA / “P” APÓS O MEIO-DIA) ESTEJA AHUSTADO CORRETAMENTE.
- QUANDO O BIP DE HORAS ESTIVER ATIVADO, EMITIRÁ UM SOM A CADA HORA CHEIA.

## COMO OPERAR O CRONÓGRAFO DO RELÓGIO

A PARTIR DE 30 MIN. EM CONTAGEM, A DETERMINAÇÃO 1/100 SEGUNDOS CESSARÁ E O CRONÓGRAFO PASSARÁ A CONTAR EM HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS ATÉ 24h. AO FIM DO INTERVALO DE 24h, A CONTAGEM É REINICIADA.

- PRESSIONE O BOTÃO “A”, PARA SELECIONAR A FUNÇÃO CRONÓGRAFO.



**MANUAL DE INSTRUÇÕES  
RELÓGIO MORMAII – AT001**

1/3

2. PRESSIONE O BOTÃO “**B**” PARA DAR PARTIDA AO CRONÓGRAFO. PRESSIONE O BOTÃO “**B**” PARA PARAR A CONTAGEM SEM HAVER REGISTRO DE TEMPO DECORRIDO. PRESSIONE O BOTÃO “**B**” NOVAMENTE PARA CONTINUAR.
3. ACIONE O MODO “LAP TIME”, PRESSIONANDO O BOTÃO “**C**”, PARA PARAR MOMENTANEAMENTE A CONTAGEM, SEM INTERROMPER A CONTAGEM DE TEMPO DECORRIDO. PRESSIONANDO O BOTÃO “**C**” NOVAMENTE, O TEMPO CONTINUARÁ A SER CONTADO NO DISPLAY, ACRESCIDO DO TEMPO DE INTERRUPÇÃO.
4. PARA VERIFICAR A PARADA PARCIAL, PRESSIONE O BOTÃO “**C**”, EM SEGUIDA O BOTÃO “**B**” E NOVAMENTE O BOTÃO “**C**”.
5. PARA ZERAR O CRONÔMETRO EM FUNCIONAMENTO PRESSIONE O BOTÃO “**B**”, E EM SEGUIDA O BOTÃO “**C**”.

**NOTA:**

- PARA PARAR (ZERAR) A CONTAGEM, PRESSIONE O BOTÃO “**B**” E ENTÃO BOTÃO “**C**”.
- \* PARA RETORNAR À MODALIDADE DO HORÁRIO NORMAL, SEM PERTURBAR A OPERAÇÃO DA MODALIDADE CRONÓGRAFO, PRESSIONE BOTÃO “**A**”. PARA RETORNAR À MODALIDADE CRONÓGRAFO, PRESSIONE O BOTÃO “**A**”.

**TROCA DE BATERIA**

BATERIA RECOMENDADA : ..... LÍTIO (CR1220) 3V .  
VIDA ÚTIL DA BATERIA: .....APROXIMADAMENTE 2 ANOS  
(EM USO NORMAL)