



MANUAL DE INSTRUÇÕES RELÓGIO MORMAII – KI001

CARACTERÍSTICAS

O SEU MORMAII KI001, 50M, FOI PROJETADO ESPECIALMENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ESPORTES AQUÁTICOS. SUA LEITURA É DIGITAL E OPERA AS SEGUINTE FUNÇÕES: HORÁRIO (AM/PM), CALENDÁRIO (AMERICANO E EUROPEU), ALARME E CRONÓGRAFO.

ESPECIFICAÇÕES

- TIPO DE RELÓGIO: QUARTZ
- CAPACIDADE DO RELÓGIO:
 - MODO DE INDICAÇÃO DAS HORAS/ CALENDÁRIO: HORAS, MINUTOS, SEGUNDOS, a.m./p.m., MÊS, DIA DO MÊS, DIA DA SEMANA.
 - SISTEMA DE INDICAÇÃO DAS HORAS: AM/PM.
 - MODO DO CRONÓGRAFO
 - UNIDADE DE MEDIDA: 1/100 DE SEGUNDO
 - MODOS DE MEDIÇÃO: TEMPO DECORRIDO, TEMPO DECORRIDO ACUMULATIVO.
 - MODO DO DESPERTADOR: ALARME DIÁRIO, BEEP DE HORAS.
 - BATERIA: LÍTIO (CR1220) - 3V APROXIMADAMENTE 2 ANO DE USO.

VISUALIZAÇÃO DO DISPLAY E SELEÇÃO DAS FUNÇÕES




PRESSIONE O BOTÃO “A” - PARA SELECIONAR A FUNÇÃO HORÁRIO E CRONÓGRAFO.
 PRESSIONE O BOTÃO “B” - PARA ACIONAR O CALENDÁRIO E OS DÍGITOS DE ACERTO.
 PRESSIONE O BOTÃO “C” - PARA ACIONAR O ALARME E FAZER ACERTO DOS DÍGITOS.



COMO ESCOLHER AS FUNÇÕES:

CALENDÁRIO

MANTENHA (B) PRESSIONADO E PRESSIONE (C) PARA OBTER O CALENDÁRIO AMERICANO (MÊS/DATA) OU EUROPEU (DATA/MÊS)



OBS.: OS DIAS DA SEMANA SÃO INDICADOS NO VISOR POR: S (DOMINGO), M (SEGUNDA), T (TERÇA), W (QUARTA), T (QUINTA), F (SEXTA) E S (SÁBADO).

AJUSTANDO OS HORÁRIO/CALENDÁRIO

- PRESSIONANDO O BOTÃO “A”, POR 3 SEGUNDOS, ENTRA-SE NA FUNÇÃO HORÁRIO DO ALARME, EM SEGUIDA, PRESSIONE NOVAMENTE O BOTÃO “A” E, OS DÍGITOS DE SEGUNDOS PISCARÃO. ENTÃO PRESSIONE O BOTÃO “C” PARA ZERAR OS SEGUNDOS.
 - QUANDO OS SEGUNDOS ESTIVEREM ENTRE 30 E 59 SEG, PRESSIONANDO-SE O BOTÃO “C”, HAVERÁ UM AVANÇO DE 1 MINUTO.
- PRESSIONE O BOTÃO “B” E OS DÍGITOS REFERENTES AOS MINUTOS PISCARÃO. ACERTE OS MINUTOS PRESSIONANDO O BOTÃO “C”.
- PRESSIONE O BOTÃO “B” E OS DÍGITOS REFERENTES AS HORAS PISCARÃO.
 - ACERTE AS HORAS PRESSIONANDO O BOTÃO “C”
- PRESSIONE O BOTÃO “A”, PARA SELECIONAR OS PRÓXIMOS DÍGITOS (MÊS, DATA E DIA DA SEMANA).
 - SIGA OS MESMOS PROCEDIMENTOS ANTERIORES PARA AJUSTÁ-LOS.
- PRESSIONE O BOTÃO “A” AO FINAL DOS AJUSTES..

COMO USAR O ALARME - NA FUNÇÃO TIME

COMUTAÇÃO ON/OFF DO ALARME E BIP DE HORAS

- MANTENHA PRESSIONADO O BOTÃO “C” E PRESSIONE O BOTÃO “B” PARA OBTER O ON/OFF DO ALARME E BIP DE HORAS.

COMO DESLIGAR O ALARME

- O ALARME SOA DURANTE 30 SEG. PRESSIONANDO O BOTÃO “C”, DESLIGA-SE O LARME QUE ESTÁ TOCANDO.

COMO ACERTAR O ALARME

AJUSTANDO O ALARME

- PRESSIONE O BOTÃO “A” POR 3 SEG. OS DÍGITOS DE HORA E O MO (DIA DA SEMANA) ESTARÃO PISCANDO.
- PRESSIONE O BOTÃO “C” PARA AJUSTAR A HORA.
- PRESSIONE NOVAMENTE O BOTÃO “B”, OS DÍGITOS DE “MINUTOS” ESTARÃO NO MODO DE CORREÇÃO, OU SEJA, ESTARÃO PISCANDO;
- PRESSIONE O BOTÃO “C” PARA AJUSTAR OS MINUTOS . PRESSIONANDO-SE CONTINUAMENTE O BOTÃO “C” OS DÍGITOS AVANÇAM RAPIDAMENTE.
- PRESSIONE O BOTÃO “A” PARA RETORNAR O RELÓGIO NA EXIBIÇÃO DE HORÁRIO NORMAL.

NOTA:

- QUANDO O HORÁRIO ESTIVER NA INDICAÇÃO 12/24 HORAS, CERTIFIQUE-SE QUE O PERÍODO (“A” ANTES DO MEIO-DIA / “P” APÓS O MEIO-DIA) ESTEJA AHUSTADO CORRETAMENTE.
- QUANDO O BIP DE HORAS ESTIVER ATIVADO, EMITIRÁ UM SOM A CADA HORA CHEIA.

COMO OPERAR O CRONÓGRAFO DO RELÓGIO

A PARTIR DE 30 MIN. EM CONTAGEM, A DETERMINAÇÃO 1/100 SEGUNDOS CESSARÁ E O CRONÓGRAFO PASSARÁ A CONTAR EM HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS ATÉ 24h. AO FIM DO INTERVALO DE 24h, A CONTAGEM É REINICIADA.

- PRESSIONE O BOTÃO “A”, PARA SELECIONAR A FUNÇÃO CRONÓGRAFO.



**MANUAL DE INSTRUÇÕES
RELÓGIO MORMAII – AT001**

1/3

2. PRESSIONE O BOTÃO “**B**” PARA DAR PARTIDA AO CRONÓGRAFO. PRESSIONE O BOTÃO “**B**” PARA PARAR A CONTAGEM SEM HAVER REGISTRO DE TEMPO DECORRIDO. PRESSIONE O BOTÃO “**B**” NOVAMENTE PARA CONTINUAR.
3. ACIONE O MODO “LAP TIME”, PRESSIONANDO O BOTÃO “**C**”, PARA PARAR MOMENTANEAMENTE A CONTAGEM, SEM INTERROMPER A CONTAGEM DE TEMPO DECORRIDO. PRESSIONANDO O BOTÃO “**C**” NOVAMENTE, O TEMPO CONTINUARÁ A SER CONTADO NO DISPLAY, ACRESCIDO DO TEMPO DE INTERRUPÇÃO.
4. PARA VERIFICAR A PARADA PARCIAL, PRESSIONE O BOTÃO “**C**”, EM SEGUIDA O BOTÃO “**B**” E NOVAMENTE O BOTÃO “**C**”.
5. PARA ZERAR O CRONÔMETRO EM FUNCIONAMENTO PRESSIONE O BOTÃO “**B**”, E EM SEGUIDA O BOTÃO “**C**”.

NOTA:

- PARA PARAR (ZERAR) A CONTAGEM, PRESSIONE O BOTÃO “**B**” E ENTÃO BOTÃO “**C**”.
- * PARA RETORNAR À MODALIDADE DO HORÁRIO NORMAL, SEM PERTURBAR A OPERAÇÃO DA MODALIDADE CRONÓGRAFO, PRESSIONE BOTÃO “**A**”. PARA RETORNAR À MODALIDADE CRONÓGRAFO, PRESSIONE O BOTÃO “**A**”.

TROCA DE BATERIA

BATERIA RECOMENDADA : LÍTIO (CR1220) 3V .
VIDA ÚTIL DA BATERIA:APROXIMADAMENTE 2 ANOS
(EM USO NORMAL)